

RENPHO

Model: JD-618

Foot Spa Massager



CONTENTS

· ENGLISH 01 ~ 10

· DEUTSCH 11 ~ 20

· FRANÇAIS 21 ~ 30

· ITALIANO 31 ~ 40

· ESPAÑOL 41 ~ 49

Thank you for purchasing the RENPHO Foot Spa Massager. The massager offers a powerful shiatsu massage. While enjoying foot relief, you should use it with care and safety in mind. To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and use the appliance as indicated. Non-compliance may cause serious injuries or death and/or severe property damage.

Important Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This appliance can be used by children aged 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understood the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1. NOTICE

- This appliance is not intended for medical use. It is intended only to provide a luxurious spa massage.
- Any individual who may be pregnant or has recently given birth, has a foot condition or skin disease, has a heart condition or a pacemaker, suffers from diabetes or other sensory impairment, phlebitis and/or thrombosis, foot joint dysfunction, inflammation or injuries, weak bones, osteoporosis, a high fever, is at an increased risk of developing blood clots, has pins/screws/artificial joints or other medical devices implanted in his/her foot, is being treated for a medical condition or physical injury or is under a doctor's care should consult a medical professional before using the appliance designed for household use.
- If you have any concerns regarding your health, consult your doctor before using your RENPHO foot spa massager.
- **NEVER** use any foot spa massager on open wounds, discolored areas, or any area of the body that is swollen, burned, inflamed or where skin

eruptions or sores are present.

- Close supervision is necessary when this appliance is used by children, invalids, or disabled persons. (Children under 8 cannot use it.)
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
- Connect this appliance to an outlet properly.
- To disconnect, switch all controls off, then remove the plug from the outlet.
 - Use the appliance on a dry sturdy level surface.
- Always keep the appliance horizontally.
- Always unplug the appliance when filling or moving the appliance.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Please stop using the appliance if you feel uncomfortable (pain, dizziness, headache, etc.).
- Before using, please make sure to lock the wheels to keep the appliance unmovable.

2. WARNING

- **DO NOT** turn on or operate the appliance without water.
- **DO NOT** immerse the appliance in water or any other liquid.
- **DO NOT** attempt to stand on when using the foot spa massager. Use only while seated.
- **DO NOT** use this appliance for more than 60 minutes at a time. Extensive use could cause excessive evaporation of the water, and/or cause the appliance to overheat. Should this occur, stop using the appliance and allow it to cool down.
- **DO NOT** operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water.
- **DO NOT** touch the bottom of the foot spa massager while using or after using it. The heater is on the bottom, which will make the bottom hotter than the rest of the appliance.
- **DO NOT** operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock or injury to persons.

- **DO NOT** move the appliance by dragging the cord or use the cord as a handle.
- **NEVER** drop or insert any object into any opening.
- **DO NOT** reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- **DO NOT** use while bathing or showering. Use only in a dry area.
- **DO NOT** place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- **DO NOT** attempt to plug or unplug the appliance when your feet are in the water.
- The appliance must not be located immediately below a socket-outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The switch or control unit must not be allowed to get wet during washing and that during drying the cord must be positioned to ensure that water does not flow into the switch or control.
- If water leaks from the appliance, the appliance should no longer be used.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

About the RENPHO Foot Spa Massager


1. What's in the Box

1 x Foot Spa Massager

1 x User Manual

4 x Wheels

2. Product Introduction



1. Control panel
2. Medicine box
3. PTC heater
4. Motorized maize roller
5. Red light
6. Cover plate

7. Handle
8. Stimulating massage nodes
9. Baseplate
10. Water outlet
11. Wheels

Using the Foot Spa Massager

1. Important Tips Before Use

Plug in the appliance properly

This appliance is for use on a nominal circuit (220~240V). The plug must be plugged into an appropriate outlet in accordance with all local codes and ordinances.

2. Operation Instruction

Button Function





Power: Press to turn the appliance on / off. When turned on, the display will show the current temperature of the water in the foot spa massager. To use the heating function, please press “Temp-” or “Temp+” to choose your desired temperature. Increase the temperature gradually from low temperature to your desired heat. When turned off, the display will show “OFF”.



Temp -: Press to decrease the temperature in one degree increments. The lowest is 35°C/95°F.



Temp +: Press to increase the temperature in one degree increments. The highest is 48°C/118°F.

Note: If the temperature exceeds 48°C/118°F, the appliance will shut off due to overheating protection.



Timer: Press to show the current timer. Press again to adjust the timer setting from 10 minutes to 60 minutes. The appliance will beep as a reminder 5 minutes before the timer is complete. Once the timer is complete, the appliance will shut off and the display will show “OFF”.



Massage: Press to toggle the massage function on and off. There are 3 modes to choose from: continuous rolling, rolling at equal time intervals, and rolling at unequal time intervals. The default Massage time is 15 minutes.



Spa: Press to toggle the spa/red light on and off. Press it once to turn on the bubble feature that turns it into a spa. Press it again to turn on the red light along with the bubbles. Press it a third time to turn this whole feature off.

Operation Guide

1. Before use, insert the 4 wheels into the slots at the bottom of the appliance and lock them while using. (There are 4 wheels. 2 of them have a lock.)



2. Place the appliance on a level surface. Ensure that the massager is unplugged before adding water.
3. Add clean water directly to the container. (Adding hot water could save your waiting time.) Make sure the water is beyond the min. water line but below the max. water line. Plug the appliance in and turn it on. Set the water temperature and wait until the water reaches your desired temperature (You can choose not to open the heating function and use other functions directly).
4. Sit down and place your feet in the basin.
5. Select and adjust the timer/spa/massage setting to your preference.
6. Enjoy your deep penetrating massage.
7. To empty: Unplug the appliance and unlock the wheels. Drag or lift the foot spa massager to the nearest drain by the handle. Remove the stopper from the water outlet and tilt the appliance to allow water to flow out of the outlet.

Note:

1. It is not recommended to use the appliance for too long, otherwise, it may cause damage to the motor. Use the massaging function at 15-minute increments and allow the motor to cool down for 5-8 minutes. Then press the massage button again to restart the massage.
2. When using or cleaning the massage roller, please do not press down or tread hard to avoid damaging the appliance and affecting the massage effect.

3. Every foot spa massager has been tested with water before leaving the factory to ensure it works well. So you may find it's a little wet in the foot spa massager. Please don't worry. It is a new appliance, not a used one.
4. It is known that the temperature of the water will naturally decrease. To keep the high temperature for a longer period of time, the actual heating temperature will be slightly higher (no more than 5 degrees).

Product Care and Maintenance

To Clean

Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only with a soft, damp cloth and mild cleaning agent.

- After cleaning, wipe surfaces with a dry cloth.
- Never use strong abrasives, detergents or cleaning agents.
- Periodically straighten the cord if it becomes twisted.

To Store

Unplug the appliance from the outlet and allow it to cool down and dry.

- Store in a cool, dry area.
- Do not hang the unit by the power cord.
- This appliance is designed for household use only.

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The Heat function is not working.	The appliance is not plugged in.	Make sure the appliance is properly plugged in and turned on.
	Heating temperature is not set.	Press "Temp+" or "Temp-" to set temperature. The heating function will only work after that.
The appliance is not working or stops working suddenly.	The appliance is not turned on.	Press the "Power" button.
	Foot bath time is up.	Add time or restart foot bath.

Specifications

Product Name: Foot Spa Massager

Model: JD-618

Voltage: 220-240V~ 50Hz

Watt: 500W

Product Dimensions: 16.1×13.8×11.4in/410×350×290mm

Product Weight: 6.6lb/3kg

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)
support-au@renpho.com (AU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Vielen Dank, dass Sie sich für RENPHO Fußsprudelbad entschieden haben. Dieses Fußbad bietet eine angenehme Shiatsu-Massage zur Entspannung der müden Füße. Bevor Sie das Gerät verwenden, bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf. Bei nicht sachgemäßer Verwendung kann es zu schweren Verletzungen und Sachschäden, unter Umständen sogar zum Tod führen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.

Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

1. HINWEISE

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz am Menschen und nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im Bereich der Füße (wie z.B. offene Wunden, schmerzhaften und schmerzlosen Entzündungen, Rötungen, Hautausschlägen, Venenentzündungen, arteriellen Thrombosen, venösen Thromboesen, Thrombophlebitis, Krampfadern, Allergien, Warzen oder Fußpilz). Menschen, die unter Herzerkrankungen, Diabetes, Osteoporose oder Sensibilitätsstörungen mit reduziertem Schmerzempfinden leiden, einen Herzschrittmacher tragen, künstliche Gelenke oder andere medizinischen Geräte implantiert wurden, sollten das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Ihren Arzt befragen. Frauen, die schwanger sind oder kürzlich entbunden hatte, sollten vor der Verwendung des Gerätes

- einen Arzt konsultieren.
- Wenden Sie sich immer an einen Arzt, wenn Sie sich nicht wohlfühlen oder gesundheitliche Bedenken haben.
 - Verwenden Sie das Fußbad nicht bei krankhaften Hautveränderungen (Verbrennungen, Prellungen, Schwellungen, sich im Heilungsprozess befindliche Wunden und Operationsnarben).
 - Das Gerät kann nicht von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden.
 - Benutzen Sie das Gerät ausschließlich entsprechend seiner Bestimmung laut Bedienungsanleitung.
 - Bedienen Sie das Gerät oder ziehen Sie den Stecker NICHT mit nassen Händen.
 - Schließen Sie das Gerät ordnungsgemäß an eine Steckdose an.
 - Wenn Sie das Gerät ausschalten, setzen Sie bitte alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen sowie den Timer zurück und ziehen Sie auch den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Betreiben Sie das Gerät auf einer trockenen, stabilen Oberfläche.
 - Das Gerät darf nur aufrecht stehend betrieben und gelagert werden.
 - Schalten Sie das Gerät stets aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es bewegen oder reinigen wollen. Das Gerät darf beim Befüllen nicht am Stromnetz angeschlossen sein.
 - Halten Sie den Abstand zwischen den Kabeln und warmen Oberflächen.
 - Wenn Sie sich unwohl fühlen (Schmerzen, Schwindel, Kopfschmerzen usw.), brechen Sie die Verwendung des Gerätes sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
 - Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Räder blockiert sind und sich nicht bewegen können.

2. WARNUNG

- Betreiben Sie das **Gerät NIEMALS** ohne Wasser.
- Tauchen Sie das **Gerät NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie das **Gerät NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das **Gerät NICHT** länger als 60 Minuten. Bei längerem

Gebrauch kann das Wasser stark verdunsten und/oder das Gerät überhitzen.

Stellen Sie in solchen Fällen die Verwendung ein und lassen Sie das Gerät abkühlen.


- Verwenden Sie das **Gerät NICHT**, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn das Gerät ins Wasser gefallen oder anderweitige Schäden davongetragen hat, darf es nicht mehr benutzt werden.
- Berühren Sie während oder nach der Verwendung NICHT die Unterseite des Gerätes. Das Heizelement befindet sich an dieser Stelle und erwärmt den darunter liegenden Boden. Daher darf das Gerät nicht auf einen Teppich betrieben werden.
- Betreiben Sie das Gerät NIE unter einer Abdeckung wie z.B. Decke oder Kissen. Es kann zu Stromschlägen, Feuer oder schweren Verletzungen führen.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten oder tragen Sie das Gerät NIEMALS am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass KEINE Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes hineinfallen oder gesteckt werden.
- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät NUR in trockenen Innenräumen (z.B. NIE in der Badewanne, beim Duschen, Sauna oder Wellness).
- Stellen Sie das Gerät NICHT dort auf, wo es herunterfallen oder in eine Wanne/ein Waschbecken hineinfallen kann
- Sie dürfen das Fußbad NIEMALS an die Netzleitung anschließen, wenn Ihre Füße bereits im Wasser sind. Bei Beschädigungen des Gerätes kann dies zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht direkt unter einer Steckdose einzusetzen.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, ist es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich fachkundigen Person zu ersetzen, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
- Beim Waschen dürfen weder der Schalter noch die Steuereinheit nass werden, wobei beim Trocknen das Kabel so verlegt werden muss, dass kein Wasser in den Schalter oder die Steuerung gelangt.
- Falls Wasser aus dem Gerät ausläuft, sollte das Gerät mehr benutzt werden.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.

Über RENPHO Fußbad

1. Lieferumfang

- 1 × Fuß-Spa-Massagegerät
- 1 × Bedienungsanleitung
- 4 × Räder

2. Gerätebeschreibung



- 1. Bedienfeld
- 2. Behälter für Badekräuter
- 3. PTC Heizelement
- 4. Motorisierte Massageroller
- 5. Infrarotlicht
- 6. Deckel

- 7. Tragegriff
- 8. Massagenoppen
- 9. Boden
- 10. Wasserauslass
- 11. Räder

Betriebsanleitung

1. Wichtige Hinweise vor dem Gebrauch

Schließen Sie das Gerät richtig an

Dieses Gerät ist für den Betrieb an einem Nennstromkreis (220~240V) vorgesehen. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen entspricht.

2. Bedienung

Funktionen der Tasten





Power: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten. Nach dem Einschalten wird die aktuelle Wassertemperatur auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die Heizfunktion aktivieren möchten, drücken Sie bitte "Temp -" oder "Temp +", um die gewünschte Wassertemperatur einzustellen. Nach dem Drücken von "Temp +" oder "Temp-" wird die Spa-Funktion automatisch eingeschaltet, um das Gleichgewicht der Wassertemperatur herzustellen. Sie können es schließen, indem Sie die "Spa" -Taste selbst drücken. Fangen Sie am besten bei einer niedrigen Temperatur an und erhöhen Sie die Temperatur allmählich. Im ausgeschalteten Zustand wird auf dem Display "OFF" angezeigt.



Temp -: Drücken Sie diese Taste, verringert sich die Temperatur um ein Grad. Die niedrigste Temperatur ist 35°C.



Temp +: Drücken Sie diese Taste, erhöht sich die Temperatur um ein Grad. Die höchste Temperatur ist 48°C.

Hinweis: Wenn die Temperatur 48°C überschreitet, schaltet sich die Maschine aufgrund eines Überhitzungsschutzes aus.



Timer: Drücken Sie einmal diese Taste, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie sie erneut, so können Sie den Timer zwischen 10 Minuten bis 60 Minuten einstellen. 5 Minuten vor der eingestellten Zeit piept das Gerät. Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden alle Funktionen ausgeschaltet. Das Display zeigt "OFF" an.



Massage: Drücken Sie diese Taste, um die Rollenmassage ein- und auszuschalten. Es stehen 3 Modi zur Auswahl: kontinuierliches Rollen, Rollen mit gleichen Zeitintervallen und Rollen mit ungleichen Zeitintervallen. Die Standard-Timer ist auf 15 Minuten voreingestellt.



Spa: Drücken Sie diese Taste, um das Spa /Infrarotlicht ein- und auszuschalten. Drücken Sie einmal darauf, wird die Sprudelmassage eingeschaltet. Drücken Sie erneut darauf, kann das Infrarotlicht zusätzlich aktiviert werden. Drücken Sie ein drittes Mal darauf, werden beide Funktionen gleichzeitig ausgeschaltet.

Inbetriebnahme

1. Montieren Sie vor dem Gebrauch die 4 mitgelieferten Räder auf der Unterseite des Gerätes und verriegeln Sie diese während der Benutzung. (Von den 4 Rädern sind 2 verriegelbar).



2. Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es mit Wasser füllen.
3. Füllen Sie das Gerät nur mit sauberem Wasser. Sie können auch warmes Wasser nehmen und damit Wartezeit sparen. Achten Sie darauf, dass die gefüllte Wassermenge zwischen minimaler und maximaler Füllmengenmarkierung liegt. Danach schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an und schalten Sie es ein. Stellen Sie die Wassertemperatur ein und warten Sie, bis das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat. (Sie können auch ohne Heizfunktion direkt mit den anderen Funktionen wie z. B. Massage beginnen).
4. Sitzen Sie bequem und stellen Sie die Füße flach auf das Fußbett.
5. Stellen Sie Ihre gewünschten Funktionen wie. z. B. Massage, Infrarotlicht oder Timer ein.
6. Genießen Sie eine wohltuende Massage für Ihre müden Füße.
7. Wasser ablassen: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entriegeln Sie die Räder. Ziehen oder tragen Sie das Gerät am Griff zum Abfluss. Entfernen Sie den Stopfen vom Wasserauslass und kippen Sie das Gerät, damit das Wasser aus dem Auslass fließen kann.

Hinweis;

1. Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Verwenden Sie die Massagefunktion bitte nur in 15 Minuten-Schritten. Zwischendurch lassen Sie den Motor abkühlen. Sie können nach ca. 5-8 Minuten die Massage neu starten, wenn Sie die Taste für Massage erneut drücken.
2. Wenn Sie die Rollenmassage verwenden oder die Massageroller reinigen, bitte drücken oder treten Sie die Massageroller nicht fest nach. Es kann zur Beschädigung des Gerätes führen und den Massageeffekt beeinträchtigen.

3. Jedes Gerät wurde vor dem Verlassen des Werks mit Wasser gefüllt und eingehend überprüft. Es ist nicht auszuschließen, dass dadurch Wassertropfen oder Feuchtigkeit eventuell am Gerät zu finden sein. Wir garantieren Ihnen hiermit, dass es sich um ein neues Gerät handelt. Wenn Sie trotzdem Bedenken haben, bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
4. Je nach Umgebungstemperatur, verliert das warme Wasser trotz des Heizens an Temperatur. Um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen, sollte die Heiztemperatur etwas höher (max. 5 Grad) eingestellt werden.

Pflege und Wartun

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen. Nach Gebrauch spülen Sie das Gerät mit Leitungswasser aus.

- Wischen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine stark schäumenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie es, die Kabel um das Gerät zu wickeln und verdrehen Sie diese nicht.

Aufbewahrung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen und trocknen.

- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Hängen Sie das Gerät nicht an das Netzkabel.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Wasser wird nicht warm.	Keine Stromversorgung	Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig ans Stromnetz angeschlossen ist. Dann schalten Sie es neu ein.
	Wassertemperatur wurde nicht eingestellt.	Drücken Sie die Tasten "Temp +" oder "Temp -", um die Wassertemperatur einzustellen. Die Heizfunktion wird erst danach aktiviert.
Das Gerät funktioniert nicht oder hört auf zu arbeiten.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie die "Power"-Taste
	Der Timer ist abgelaufen.	Stellen Sie den Timer neu ein oder starten Sie das Gerät erneut

Spezifikationen

Produktname: Fuß-Spa-Massagegerät

Modell: JD-618

Nennspannung: 220-240V~ 50Hz

Nennleistung: 500W

Abmessungen: 410x350x290mm

Gewicht: 3kg

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)
 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Merci d'avoir acheté RENPHO Bains de Pieds Spa. Le masseur offre un puissant massage shiatsu. Tout en bénéficiant d'un soulagement des pieds, vous devez l'utiliser avec soin et sécurité. Pour assurer la sécurité et éviter tout dommage matériel, veuillez lire attentivement ce manuel et l'utiliser conformément aux instructions. Le non-respect peut entraîner des blessures graves, voire mortelles et / ou des dommages matériels graves.

Instructions de Sécurité Importantes

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués .
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1. REMARQUER

- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il est uniquement destiné à fournir un massage spa des pieds.
- Toute personne qui peut être enceinte ou a récemment accouché, a une maladie du pied ou une maladie de la peau, a une maladie cardiaque ou un stimulateur cardiaque, souffre de diabète ou d'une autre déficience sensorielle, de phlébite et / ou de thrombose, de dysfonction articulaire du pied, d'inflammation ou de blessures, faible les os, l'ostéoporose, une forte fièvre, présentent un risque accru de développer des caillots sanguins, ont des broches / vis / articulations artificielles ou d'autres dispositifs médicaux implantés dans son pied, sont traités pour une condition médicale ou une blessure physique ou sont sous un les soins d'un médecin doivent consulter un médecin professionnel avant d'utiliser un appareil de massage conçu pour un usage domestique.

- Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez jamais le masseur pour spa des pieds sur des plaies ouvertes, des zones décolorées ou toute zone du corps qui est enflée, brûlée, enflammée ou où des éruptions cutanées ou des plaies sont présentes.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants, des invalides ou des personnes handicapées. (Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas l'utiliser)
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous utilisez les commandes ou retirez la fiche.
- Connectez cet appareil à une prise de courant correctement.
- Pour déconnecter, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Gardez toujours l'appareil horizontalement qu'il soit vous l'utilisez ou pas.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous remplissez ou déplacez l'appareil.
- Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Veuillez arrêter si vous vous sentez mal à l'aise (douleur, vertiges, maux de tête, etc.).
- Avant d'utiliser, assurez-vous de verrouiller les roues pour les garder inamovibles.

2. AVERTISSEMENT

- BNE PAS allumer ou faire fonctionner la machine sans eau.
- N'immergez PAS la machine dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'essayez PAS de vous tenir debout lorsque vous utilisez le masseur de spa pour les pieds. Utilisez uniquement en position assise.
- N'utilisez PAS cet appareil pendant plus de 60 minutes à la fois. Une utilisation intensive peut provoquer une évaporation excessive de l'eau et /

ou provoquer une surchauffe du produit. Si cela se produit, arrêtez l'utilisation et laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser.

- N'UTILISEZ PAS cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, est endommagé ou est tombé dans l'eau.
- NE touchez PAS le bas du masseur de spa pour les pieds pendant ou après son utilisation. Le radiateur est en bas, rendra le fond plus chaud que les autres zones.
- NE PAS opérer sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- NE déplacez PAS la machine en tirant sur le cordon ou en utilisant le cordon comme poignée.
- NE JAMAIS laisser tomber ni insérer d'objet dans une ouverture.
- NE PAS atteindre l'appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- NE PAS utiliser pendant le bain ou la douche. Utilisez uniquement dans un endroit sec.
- NE PAS placer ou ranger l'appareil où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- N'essayez PAS de brancher ou de débrancher l'appareil lorsque les pieds sont dans l'eau.
- L'appareil ne doit pas être situé juste en dessous d'une prise de courant.
- Si le chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée pour éviter tout risque.
- L'interrupteur ou l'unité de commande ne doit pas être mouillé pendant le lavage. Pendant le séchage, le cordon doit être positionné de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans l'interrupteur ou la commande.
- Si de l'eau fuit de l'appareil, celui-ci ne doit plus être utilisé.
- Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.

À Propos du RENPHO Bains de Pieds


1. Contenu dans le paquet

1 × Masseur de spa pour les pieds

1 × Manuel de l'utilisation

4 × Roues

2. Instruction du Produit



1. Panneau de contrôle
2. Boîte à médicaments
3. Chauffage PTC
4. Rouleau de maïs motorisé
5. Feu rouge
6. Plaque de couverture

7. Poignée
8. Les nœuds de massage
9. Plaque de base
10. Vidange
11. Roues

Utiliser le Bain de Pieds

1. Conseils importants avant utilisation

Branchez l'appareil correctement

Cet appareil est destiné à être utilisé sur un circuit nominal (220~240V). Il doit être branché dans une prise appropriée, conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

2. Instruction d'Opération

Fonction du Bouton





Alimentation: appuyez sur le bouton pour allumer et éteindre la machine. Lorsqu'il est allumé, l'écran d'affichage indique la température actuelle de l'eau dans le bain. Si vous souhaitez utiliser la fonction de chauffage, veuillez appuyer sur «Temp-» ou «Temp +» pour choisir la température souhaitée. Après avoir appuyé sur "Temp +" ou "Temp-", la fonction du spa s'activera automatiquement pour équilibrer la température de l'eau. Vous pouvez le fermer en appuyant sur le bouton "Spa" par vous-même. Augmentez progressivement la température à partir d'une température basse pour choisir la chaleur qui vous convient. Lorsqu'il est éteint, l'écran d'affichage indique "OFF".



Temp -: Appuyez sur le bouton pour diminuer la température par incréments d'un degré. Le plus bas est de 35°C.



Temp +: Appuyez pour augmenter la température par incréments d'un degré. Le plus haut est 48°C.

Remarque: Si la température dépasse 48°C, la machine s'arrêtera en raison de la protection contre la surchauffe.



Minuterie: appuyez sur le bouton pour afficher l'heure actuelle. Continuez à appuyer pour régler la minuterie à tout moment entre 10 minutes et 60 minutes. La machine émet un bip 5 minutes avant l'heure définie. Lorsque l'heure réglée est atteinte, il arrête toutes les fonctions et affiche «OFF» sur l'écran d'affichage.



Massage: appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction de massage. 3 modes au choix: roulement continu, roulement à intervalles de temps égaux et roulement à intervalles de temps inégaux. La durée de massage par défaut est de 15 minutes.



Spa: Appuyez pour allumer et éteindre le spa/la lumière rouge. Appuyez une fois pour activer la fonction de bulles qui la transforme en spa. Appuyez à nouveau pour allumer la lumière rouge et les bulles. Appuyez une troisième fois pour désactiver l'ensemble de la fonction.

Guide d'Utilisation

1. Avant utilisation, connectez les 4 roues au bas de la machine et assurez-vous de la verrouiller pendant l'utilisation. (Il y a 4 roues, 2 d'entre elles ont un verrou)



2. Placez la machine sur une surface plane. Assurez-vous que le masseur est débranché avant d'ajouter de l'eau.
3. Ajoutez de l'eau propre directement dans le bain (l'ajout d'eau chaude pourrait vous faire gagner du temps). Assurez-vous que l'eau se trouve au-delà de la ligne d'eau minimale mais en dessous de la ligne d'eau maximale. Branchez la machine et allumez-la. Réglez la température de l'eau et attendez que l'eau atteigne la température souhaitée. (Vous pouvez choisir de ne pas ouvrir la fonction de chauffage et d'utiliser directement d'autres fonctions)
4. Asseyez-vous et placez vos pieds dans le bain.
5. Sélectionnez votre fonction souhaitée parmi les paramètres de minuterie, de spa et de massage.
6. Profitez d'un massage à pénétration profonde.
7. Pour vider: Débranchez la machine et déverrouillez les roues, faites glisser ou soulevez l'appareil jusqu'au drain le plus proche par la poignée. Retirez le capuchon de la sortie d'eau et inclinez l'appareil pour laisser l'eau s'écouler.

Remarque:

1. Le masseur est conçu pour une utilisation intermittente. N'utilisez la fonction de massage que par incréments de 15 minutes, puis laissez le moteur refroidir. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton de massage pour redémarrer le massage après 5-8 minutes de refroidissement.
2. Lorsque vous utilisez ou nettoyez le rouleau de massage, veuillez ne pas appuyer dessus ni marcher dessus pour éviter d'endommager la machine et d'affecter l'effet de massage.

3. Chaque bain de pieds a été testé avec de l'eau avant de quitter l'usine pour s'assurer que ses fonctions sont bonnes. Donc, vous pouvez trouver le bain de pieds un peu humide. Ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'un article neuf, non utilisé.
4. Il est bien connu que l'eau perdra continuellement de la chaleur, donc afin de maintenir la température de l'eau, la température de chauffage réelle sera plus élevée. Pas plus de 5 degrés.

Entretien et Maintenance

Nettoyer

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et humide et un détergent doux pour le nettoyage.

- Après le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'abrasifs puissants, de détergents de nettoyage.
- Si les fils sont tordus, redressez-les régulièrement.

Conserver

Débranchez l'appareil de la prise, laissez-le refroidir et sécher.

- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Ne suspendez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La chaleur ne fonctionne pas	Pas d'alimentation	Assurez-vous que la machine est correctement branchée et allumée.
	Pas de température de chauffage réglée	Appuyez sur "Temp +" ou "Temp-" pour régler la température. La fonction de chauffage ne fonctionnera qu'après cela.
Ne fonctionne pas ou arrête de travailler	Non allumé	Cliquez sur "Power" pour allumer.
	Le temps de bain de pieds est écoulé	Ajoutez du temps ou redémarrez le bain de pieds.

Spécifications

Nom du Produit: Masseur de spa pour les pieds

Modèle: JD-618

Tension nominale: 220-240V~ 50Hz

Puissance nominale: 500W

Dimensions du Produit: 410x350x290mm

Poids du Produit: 3kg

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. **NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.**

Avertissement: Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2014/35/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante : <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Grazie per aver acquistato il massaggiatore RENPHO Foot Spa. Il massaggiatore offre un potente massaggio shiatsu. Per goderti al massimo il sollievo ai tuoi piedi, dovresti utilizzarlo con attenzione e in maniera sicura. Per garantire la sicurezza ed evitare danni materiali, leggere attentamente questo manuale e utilizzarlo come indicato. La mancata osservanza può causare lesioni gravi o mortali e/o gravi danni materiali.

Istruzioni Importanti di Sicurezza

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti .
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

1. ATTENZIONE

- Questo prodotto non è destinato all'utilizzo medico. È destinato esclusivamente a fornire un lussuoso massaggio spa.
- Ogni persona che può essere incinta o ha partorito di recente, ha malattie ai piedi o della pelle, soffre di problemi cardiaci o ha un pacemaker, soffre di diabete o altri disturbi sensoriali, flebite e/o trombosi, disfunzione articolare del piede, infiammazioni o lesioni, ossa deboli, osteoporosi, febbre alta, chi è predisposto ad un rischio elevato di sviluppare coaguli di sangue, hanno perni/viti/articolazioni artificiali o altri dispositivi medici impiantati nel proprio piede, sono in cura per una patologia medica o lesioni fisiche o sono sotto le cure di un medico devono consultare un medico prima di utilizzare un dispositivo di massaggio progettato per utilizzo domestico.
- In caso di dubbi sulla salute, consultare il proprio medico prima di utilizzare il massaggiatore per piedi spa RENPHO.

- Non utilizzare mai un massaggiatore per i piedi se si hanno ferite, aree con problemi o aree del corpo che presentano gonfiori, bruciature, infiammazioni o in presenza di eruzioni cutanee o piaghe.
- È necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da bambini, invalidi o disabili. (I bambini sotto i 8 anni non possono utilizzarlo)
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'utilizzo previsto, come descritto nel presente manuale.
- Assicurarci che le mani siano asciutte quando si azionano i comandi o si rimuove la spina.
- Collegare correttamente l'apparecchio a una presa di corrente.
- Per scollegare, portare tutti i controlli in posizione off, quindi rimuovere la spina dalla presa.
- Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana solida e asciutta.
- Tenere sempre l'unità in posizione orizzontale sia quando viene utilizzata e quando viene conservata.
- Scollegare sempre l'unità quando l'unità viene riempita o spostata.
- Tenere il cavo lontano da superfici calde.
- Attenzione, interrompere se si sente fastidio (dolore, vertigini, mal di testa e altro).
- Prima dell'utilizzo, assicurarsi di bloccare le ruote per mantenerla immobile.

2. AVVERTIMENTO

- NON accendere o utilizzare il macchinario senza acqua.
- NON immergere il macchinario in acqua o in altri liquidi.
- NON tentare di stare in piedi quando si utilizza il massaggiatore per piedi spa. Utilizzare solo da seduti.
- NON utilizzare questa unità per più di 60 minuti alla volta. L'utilizzo prolungato potrebbe causare un'eccessiva evaporazione dell'acqua e/o surriscaldare il prodotto. In tal caso, interrompere l'utilizzo e lasciare raffreddare l'unità prima di rimetterla in funzione.
- NON utilizzare questo apparecchio se presenta un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente, se è stato fatto cadere,

danneggiato o fatto cadere in acqua.

- NON toccare la parte inferiore del massaggiatore plantare durante l'utilizzo o dopo l'utilizzo. Il riscaldatore è nella parte inferiore, renderà il fondo più caldo rispetto ad altre aree.
- NON utilizzarlo sotto una coperta o un cuscino. Può verificarsi un riscaldamento eccessivo e causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- NON spostare il macchinario trascinando il cavo o utilizzare il cavo come maniglia.
- MAI rilasciare o inserire oggetti in qualunque apertura.
- NON cercare mai di prendere l'apparecchio se cade in acqua. Scollegarlo immediatamente.
- NON usare durante il bagno o la doccia. Utilizzare solo in un'area asciutta.
- NON collocare o riporre l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca o lavandino.
- NON tentare di collegare o scollegare l'unità mentre i piedi sono in acqua.
- L'elettrodomestico non deve essere collocato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Se il caricabatterie è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da una persona similmente qualificata, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
- L'interruttore o l'unità di controllo non devono bagnarsi durante il lavaggio, e durante l'asciugatura il cavo deve essere posizionato in modo da garantire che l'acqua non fluisca nell'interruttore o nel comando.
- Se l'acqua fuoriesce dall'elettrodomestico, questo non deve più essere utilizzato.
- L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.

Informazioni sul Massaggiatore RENPHO Foot Spa


1. Cosa c'è nella confezione

1 × Massaggiatore per pediluvio

1 × Manuale Utente

4 × Ruote

2. Istruzioni di Produzione



1. Pannello di controllo

2. Scatola di medicina

3. Riscaldatore PTC

4. Rullo motorizzato

5. Luce rossa

6. Piastra di copertura

7. Maniglia

8. Nodi di massaggio stimolanti

9. Piastra di base

10. Scarico acqua

11. Ruote

Utilizzare il massaggiatore Foot Spa

1. Suggerimenti importanti prima dell'utilizzo

Collegare correttamente l'apparecchio

Questo apparecchio deve essere utilizzato su un circuito nominale (220~240V). La spina deve essere inserita in una presa di corrente appropriata, in conformità con tutti i codici e le ordinanze locali.

2. Istruzioni di Funzionamento

Pulsante di Funzione





Alimentazione: Premere per accendere e spegnere il macchinario. Quando è acceso, il display mostrerà la temperatura corrente dell'acqua del massaggiatore per piedi spa. Se si desidera attivare la funzione di riscaldamento, premere "Temp-" o "Temp+" per scegliere la temperatura desiderata. Dopo aver premuto "Temp+" o "Temp-", la funzione spa si accenderà automaticamente per bilanciare la temperatura dell'acqua. Puoi chiuderlo premendo il pulsante "Spa" da solo. Aumentare gradualmente la temperatura da una bassa temperatura per scegliere il calore adatto. Una volta spento, il display mostrerà "OFF"



Temp-: Premere per ridurre la temperatura con incrementi di un grado. Il più basso è 35°C.



Temp+: Premere per aumentare la temperatura con incrementi di un grado. Il più alto è 48°C.

Remarque: Si la température dépasse 48°C, la machine s'arrêtera en raison de la protection contre la surchauffe.



Timer: Premere per mostrare l'ora corrente. Continuare a premere per impostare il timer da 10 minuti a 60 minuti. 5 minuti prima del tempo impostato, il macchinario emetterà un segnale acustico. Al raggiungimento dell'ora impostata, tutte le funzioni verranno disattivate e sul display verrà visualizzato "OFF".



Massaggio: Premere per attivare e disattivare la funzione di massaggio. 3 modalità tra cui scegliere: rotazione continua, rotazione a intervalli di tempo uguali e rotazione a intervalli di tempo disuguali. Il tempo di massaggio predefinito è di 15 minuti.



Spa: Premere per accendere e spegnere la spa/luce rossa. Premerlo una volta per attivare la funzione bolla che la trasforma in una spa. Premerlo di nuovo per accendere la luce rossa insieme alle bolle. Premerlo una terza volta per disattivare l'intera funzione.

Guida Operativa

1. Prima dell'utilizzo, collegare le 4 ruote alla parte inferiore del macchinario e assicurarsi di bloccarlo durante l'utilizzo.
(Ci sono 4 ruote, 2 delle quali dispongono di un blocco)



2. Posizionare il macchinario su una superficie piana. Assicurarsi che il massaggiatore sia scollegato prima di aggiungere acqua.
3. Aggiungere acqua pulita direttamente al contenitore (aggiungere acqua calda potrebbe far risparmiare tempo di attesa). Accertarsi che l'acqua si trovi oltre la linea di galleggiamento minima ma al di sotto della linea di galleggiamento massima. Collegare il macchinario e accenderlo. Impostare la temperatura dell'acqua e attendere che l'acqua raggiunga la temperatura desiderata. (Puoi scegliere di non utilizzare la funzione di riscaldamento e utilizzare direttamente altre funzioni)
4. Siediti e posiziona i piedi nella vasca.
5. Seleziona la funzione desiderata dalle impostazioni timer, spa e massaggi.
6. Goditi il tuo massaggio profondo e penetrante.
7. Per svuotare: Scollegare il macchinario e sbloccare le ruote, trascinare o sollevare il massaggiatore per piedi spa fino allo scarico più vicino tramite la maniglia. Rimuovere il tappo e inclinare l'apparecchio per consentire all'acqua di defluire dallo scarico.

Nota:

1. Il massaggiatore è progettato per un utilizzo intermittente. Utilizzare la funzione di massaggio solamente con incrementi di 15 minuti e lasciare che il motore si raffreddi da solo. È possibile premere nuovamente il pulsante di massaggio per riavviare il massaggio dopo 5-8 minuti di raffreddamento.
2. Quando si utilizza o si pulisce il rullo massaggiante, non premere o calpestare con forza per evitare di danneggiare il macchinario influenzando l'effetto del massaggio.

3. Ogni massaggiatore per piedi, prima di lasciare la fabbrica, viene testato con acqua per accertarne il buon funzionamento. Per questo motivo potresti trovare il tuo massaggiatore per piedi spa leggermente umido in alcune parti. Non preoccuparti di ciò. Il tuo macchinario è nuovo e non utilizzato.
4. Come tutti sappiamo, l'acqua perde continuamente calore, quindi per mantenere l'acqua calda, la temperatura di riscaldamento effettiva sarà leggermente più alta. Non più di 5 gradi.

Cura & Manutenzione del Prodotto

Pulizia

Scollegare l'unità e lasciarla raffreddare prima di pulirla. Pulire solamente con un panno morbido e umido e un detergente delicato.

- Dopo la pulizia, pulire le superfici con un panno asciutto.
- Non utilizzare mai abrasivi, detersivi o detersivi aggressivi.
- Raddrizzare periodicamente il cavo se si attorciglia.

Conservazione

Scollegare l'apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare e asciugare.

- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non appendere l'unità per il cavo di alimentazione.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per un utilizzo domestico.

Risoluzione dei Problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il riscaldamento non funziona	Non si accende	Accertarsi che il macchinario sia correttamente collegato e acceso
	Temperatura di riscaldamento non impostata	Premere "Temp +" o "Temp-" per impostare la temperatura. La funzione di riscaldamento funzionerà solo dopo.
Non funziona o smette di funzionare	Non acceso	Fare clic su "Power" per accendere
	Tempo di pediluvio scaduto	Aggiungi tempo o riavvia pediluvio

Specifiche

Nome del prodotto: Massaggiatore per pediluvio

Modello: JD-618

Tensione nominale: 220-240V~ 50Hz

Potenza nominale: 500 W

Dimensioni del prodotto: 410x350x290mm

Peso del prodotto: 3kg

Norme Sulla Garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza Clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. **NON** buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Gracias por su compra de RENPHO Foot Spa Massager. El masajeador ofrece un potente masaje shiatsu. Mientras disfruta del alivio del pie, debe usarlo teniendo en cuenta el cuidado y la seguridad. Para garantizar la seguridad y evitar cualquier daño a la propiedad, lea atentamente este manual y utilícelo como se indica. El incumplimiento puede causar lesiones graves o la muerte y/o daños graves a la propiedad.

Instrucciones de seguridad importantes

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden los peligros involucrados .
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

1. Aviso

- Este producto no está destinado a uso médico. Está diseñado para proporcionar un masaje de spa de lujo.
- Cualquier persona que pueda estar embarazada o haber dado a luz recientemente, tenga enfermedades del pie o enfermedades de la piel, tiene una afección cardíaca o un marcapasos, sufre de diabetes u otro impedimento sensorial, flebitis y / o trombosis, disfunción articular del pie, inflamación o lesiones, huesos débiles, osteoporosis, una fiebre alta, tiene un mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre, tiene pines / tornillos / articulaciones artificiales u otros dispositivos médicos implantados en su pie, está siendo tratada por una condición médica o lesión física o está bajo el cuidado de un médico debe consultar con un profesional médico antes de usar un dispositivo de masaje diseñado para uso doméstico.
- Si tiene alguna duda con respecto a su salud, consulte a su médico antes de usar su masajeador de spa de pies RENPHO.

- Nunca utilice ningún masajeador de spa de pies en heridas abiertas, áreas descoloridas o en cualquier área del cuerpo que esté hinchada, quemada, inflamada o donde haya erupciones o llagas en la piel.
- Es necesaria una supervisión estrecha cuando este aparato es utilizado por niños, personas inválidas o discapacitadas. (Los niños menores de 8 años no pueden usar)
- Utilice este aparato únicamente para el uso previsto como se describe en este manual.
- Asegúrese de que las manos estén secas al operar los controles o al quitar el enchufe.
- Conecte correctamente este aparato a una toma de corriente.
- Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Utilice el aparato sobre una superficie de nivel resistente y seca.
- Mantenga siempre la unidad horizontalmente cuando la use o no.
- Desenchufe siempre la unidad al llenar o mover la unidad.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calentadas.
- Por favor, deténgase si se siente incómodo (dolor, mareos, dolor de cabeza, etc.).
- Antes de usar, asegúrese de bloquear las ruedas para mantenerlas inamovibles.

2. Advertencia

- NO encienda ni maneje la máquina sin agua.
- NO sumerja la máquina en agua ni en ningún otro líquido.
- NO intente ponerse de pie cuando utilice el masajeador de spa de pies. Utilícelo solo mientras está sentado.
- NO utilice esta unidad durante más de 60 minutos a la vez. Un uso extensivo podría causar una evaporación excesiva del agua y/o hacer que el producto se sobrecaliente. En caso de que esto ocurra, interrumpa el uso y deje que la unidad se enfríe antes de funcionar.
- NO utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado o se ha caído en el agua.

- NO toque la parte inferior del masajeador de spa de pies durante el uso o después de usarlo. El calentador está en la parte inferior, hará que el fondo más caliente que otras áreas.
- NO opere debajo de una manta o almohada. Se puede producir un calentamiento excesivo que causa incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- NO mueva la máquina arrastrando el cable ni utilice el cable como asa.
- NUNCA suelte ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO busque un aparato que haya caído en el agua. Desenchufe inmediatamente.
- NO lo use mientras se baña o se ducha. Utilícelo solo en un área seca.
- NO coloque ni almacene el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero.
- NO intente enchufar o desenchufar la unidad mientras los pies estén en el agua.
- El aparato no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
- No se debe permitir que el interruptor o la unidad de control se mojen durante el lavado y durante el secado el cable debe colocarse de manera que garantice que el agua no fluya hacia el interruptor o el control.
- Si sale agua del aparato, no se debe utilizar más.
- El aparato tiene una superficie calentada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.

Acerca del masajeador RENPHO Foot Spa


1. Lo que hay en la caja

1 × Masajeador de spa para pies

1 × Manual de usuario

4 × Ruedas

2. Instrucción de producción



1. Panel de control
2. Caja de medicamentos
3. Calentador PTC
4. Rodillo de maíz motorizado
5. Luz roja
6. Placa de cubierta

7. Mango
8. Estimular los nodos de masaje
9. Placa base
10. Salida de agua
11. Ruedas

Uso de Foot Spa Massager

1. Consejos importantes antes de usar

Enchufe el aparato correctamente

Este aparato es para uso en un circuito nominal (220~240V). El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

2. Instrucción de operación

Función de botón





Alimentación: Pulse para encender y apagar la máquina. Cuando se enciende, la pantalla mostrará la temperatura actual del agua en el masajeador de spa de pies. Si desea operar la función de calefacción, presione "Temp-" o "Temp+" para elegir la temperatura que desee. Después de presionar "Temp +" o "Temp-", la función de spa se activará automáticamente para equilibrar la temperatura del agua. Puede cerrarlo presionando el botón "Spa" usted mismo. Aumente la temperatura gradualmente desde una temperatura baja para elegir el calor adecuado. Cuando está desactivada, la pantalla mostrará "OFF"



Temp-: Pulse para disminuir la temperatura en incrementos de un grado. La más baja es de 35°C.



Temp+: Pulse para aumentar la temperatura en incrementos de un grado. El más alto es 48°C.

Remarque: Si la température dépasse 48°C, la machine s'arrêtera en raison de la protection contre la surchauffe.



Temporizador: Pulse para mostrar la hora actual. Continúe presionando para ajustar el temporizador en cualquier lugar de 10 minutos a 60 minutos. Cuando 5 minutos antes de la hora establecida, la máquina pitará un pitido. Al llegar a la hora establecida, se apagará todas las funciones y se mostrará "OFF" en la pantalla.



Masaje: Pulse para activar y desactivar la función de masaje. 3 modos para elegir: balanceo continuo, intervalos de tiempo iguales rodando, y intervalos de tiempo desiguales rodando. El tiempo de masaje predeterminado es de 15 minutos.



Spa: Pulse para activar y desactivar la luz de spa/roja. Púlselo una vez para activar la función de burbuja que la convierte en un spa. Púlselo de nuevo para encender la luz roja junto con las burbujas. Púlselo una tercera vez para desactivar toda esta función.

Guía de operación

1. Antes de usar, conecte las 4 ruedas a la parte inferior de la máquina y asegúrese de bloquearla mientras la usa. (Hay 4 ruedas, 2 de ellas tienen una cerradura)
2. Coloque la máquina sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que el masajeador esté desconectado antes de añadir agua.
3. Agregue agua limpia directamente al recipiente. (Añadir agua caliente podría ahorrar tiempo de espera.) Asegúrese de que el agua está más allá de la línea de agua mínima, pero por debajo de la línea de agua máxima. Enchufe la máquina y enciéndala. Ajuste la temperatura del agua y espere hasta que el agua alcance la temperatura deseada. (Puede optar por no abrir la función de calentamiento y utilizar otras funciones directamente)
4. Siéntate y coloca los pies en la cuenca.
5. Seleccione la función que desee en los ajustes de temporizador, spa y masaje.
6. Disfrute de su masaje penetrante profundo.
7. Para vaciar: Desenchufe la máquina y desbloquee las ruedas, arrastre o levante el masajeador de spa de pies al drenaje más cercano por el mango. Saque el tapón de la manguera. Retire el tapón e incline el producto para que salga el agua.



Nota:

1. El masajeador está diseñado para uso intermitente. Utilice sólo la función de masaje en incrementos de 15 minutos, a continuación, el motor debe ser permitido enfriar. Puede presionar el botón de masaje de nuevo para reiniciar el masaje después de 5-8 minutos de tiempo fresco.
2. Cuando utilice o limpie el rodillo de masaje, no presione hacia abajo ni se endurezca para evitar dañar la máquina afectando el efecto de masaje.
3. Cada masajeador de spa de pies ha sido probado con agua antes de salir de la fábrica para asegurarse de que sus funciones están bien. Así que usted puede encontrar que está un poco mojado en el masajeador de spa de pies. Por favor, no te preocupes. Es uno nuevo, no usado.
4. Como todos sabemos, el agua perderá continuamente el calor, por lo que con el fin de mantener el agua caliente, la temperatura de calentamiento real será un poco más alta. No más de 5 grados.

Cuidado y mantenimiento del producto

limpiar

Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla. Limpie sólo con un paño suave y húmedo y un agente limpiador suave.

- Después de la limpieza, limpie las superficies con un paño seco.
- Nunca utilice abrasivos, detergentes o productos de limpieza fuertes.
- Enderece periódicamente el cable si se retuerce.

Para almacenar

Desenchufe el aparato de la toma de corriente y déjelo enfriar y secar.

- Conservar en un lugar fresco y seco.
- No cuelgue la unidad por el cable de alimentación.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.

Solución de problemas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	CAUSA DEL PROBLEMA	SOLUCIÓN
El calor no funciona	No hay potencia	Asegúrese de que la máquina esté correctamente enchufada y encienda
	No ajusta la temperatura de calentamiento	Pulse "Temp+" o "Temp-" para ajustar la temperatura. La función de calentamiento sólo funcionará después de eso.
No trabaja o deja de funcionar	No trabaja o deja de funcionar	No activado Haga clic en "Power" para activar
	El tiempo del baño del pie ha terminado	Añadir tiempo o reiniciar el baño de pies

Especificaciones

Nombre del producto: Masajeador de spa para pies

Modelo: JD-618

Voltaje nominal: 220-240V~ 50Hz

Potencia nominal: 500W

Dimensiones del producto: 410x350x290mm

Peso del producto: 3kg

Política de garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.

Aviso:

Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2014/35/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

UK Importer: EEON(UK)LIMITED
Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH
Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany
Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

UK REP: Richers & Vision Ltd.
Lion Court, Farnham Road, Bordon, England, GU35 0NF

EU REP: CE Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

Made in China